

 planbil



SKODA CITIGO



**KIITOS, ETTÄ VALITSIT PLANBIL-
YHTEISKÄYTTÖAUTON!**

Kääntöpuolella on sinulle muutamia huomioita sekä ohjeita tulevaa matkaasi varten. Luethan ne huolellisesti ennen ajon alkamista.



AJATHAN AUTOLLA KUIN KÄYTTÄISIT OMAASI. HUOMIOI HYVÄKSYMÄSI SOPIMUSEHDOT, NIIDEN NOUDATTAMINEN SEKÄ SEN, ETTÄ AJO-OIKEUTESI ON VOIMASSA. SOPIMUSEHDOT LÖYTYVÄT PLANBIL-SOVELLUKSESTA. MUKAVAA MATKAA!

OVIENTUKAISU

Ovet saat auki puhelimellasi. Kun varauksesi alkaa, mene Planbil-appiin, avaa varauksesi ja paina "avaa ovet"-painiketta

KÄYNNISTÄMINEN

Käynnistä auto avaimella. Paina jarru pohjaan ja käänä avaimesta.

AUTON LATAAMINEN

Latausjohdon löydät auton peräkontista. Latausluukun saat auki auton ollessa käynnissä ja samaan aikaan painat latauspistokkeen kuvaa keskikonsolissa. Latauksen jälkeen laitathan johdon takaisin siististi, jotta seuraavan on mukava ottaa se käyttöön.

JÄTÄ AVAIMET AUTOON

Jätä avaimet keskikonsoliin niille tarkoitetulle paikalle kun palautat auton. Lukitse ovet Planbil-apin kautta.

VAPAUTA AUTO

Muistathan ehdottomasti vapauttaa auton käytöstäsi seuraavalle! Eli paina apista vapauta auto.

AVAIMET

Citigon avaimet löytyvät auton sisäpuolelta keskikonsolista. Käytä avaimia auton käynnistämiseen sekä ovien aukaisuun ja lukitsemiseen vuokrauksen aikana.

VAIHTEISTO

Tässä autossa on automaattivaihteisto. Aseta siis vasen jalkasi lepo tilaan äläkä turhaan etsi kytkintä. Paina jarru pohjaan aina kun vaihdat vaihdetta. P -parkki, R- peruutus, N- vapaa ja D- aja.

AUTON PALAUTUS

Palauta auto takaisin sille tarkoitetulle paikalle, josta myös hait sen. Laita auto lataukseen?

ONGELMATILANTEISSA OTA YHTEYTTÄ:

Chat tai
p. +358 50 581 7987